






cadeira gamer MOOB GT RACER

moob

MANUAL DE MONTAGEM

mundomoob.com.br

 mundomoob

 (31) 3267-5556

moob

NEXT LEVEL >>

Venha para o mundo Moob

Agora, você está prestes a explorar os segredos da sua mais nova aquisição. Não se esqueça de pôr o cinto de segurança para fazer uma rápida viagem rumo ao descobrimento dos superpoderes especiais que o novo componente do seu setup contém.

Como ponto de partida nessa jornada, sua primeira parada é no Confort Plus. Esse é o poder que vai garantir que você consiga jogar, trabalhar ou estudar durante longas horas de puro conforto.

O próximo ponto é no Comodidade 180. Esse poder vai te permitir desfrutar de quatro estágios de comodidade, ao conseguir inclinar o encosto em até 180°. Esses estágios são: 1 Gaming • 2 Leitura • 3 Assistir filme • 4 Repouso

Finalmente, sua última parada é no Design Level Up. Esse poder prova que o design Moob é fundamental para a criação de um ambiente moderno e descolado, fazendo sua experiência com uma cadeira subir de nível.

Pronto! Viagem finalizada, é hora de retornar à base. Agora que os poderes especiais da sua Moob foram desbloqueados, não se esqueça de ler este manual de instruções com atenção para que você tenha uma melhor experiência ao montá-la.

Forte abraço da equipe Moob!

COMPARTILHE SUA CONQUISTA

Conseguiu passar a fase de montagem?

Então vá para a fase extra: tire uma foto da cadeira, compartilhe nas redes sociais e marque @mundomoob


 mundomoob






COMPONENTES


A x1
ENCOSTO




B x1
ASSENTO




C x1
BASE ESTRELA




D x1
MECANISMO
DE AJUSTE




E x2
APOIOS DE BRAÇO



F x1
PISTÃO



G x1
PLÁSTICO DE
ACABAMENTO
DO PISTÃO



H x5
RODINHAS




I x1
ACABAMENTO
PLÁSTICO
LADO DIREITO



J x1
ACABAMENTO
PLÁSTICO
LADO ESQUERDO



K x1
ALMOFADA DE
LOMBAR



L x1
ALMOFADA DE
CABEÇA



M x1
CHAVE ALLEN
COM PONTA
PHILLIPS





N1 x12
M8*20mm




N2 x2
M5*8mm





MONTAGEM



A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto. Preste atenção ao desembalar as peças para que elas não sejam riscadas.



ATENÇÃO: Para facilitar a montagem do encosto, puxe a alavanca do assento para que o suporte fique na posição vertical (90°).
CUIDADO: Mantenha suas mãos longe do suporte.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Esta cadeira suporta até 120 kg.
O couro desta cadeira é sensível e pode arranhar.
Não arraste o couro da cadeira em paredes ou superfícies ásperas.
Não exponha sua cadeira à luz direta do sol ou a locais de alta umidade.
Evite usar a cadeira sem que você esteja vestido. O suor do corpo pode danificar o revestimento.
Hidrate o couro 1 vez a cada 2 meses. Use hidratante de couro automotivo ou hidratante para pele.
As partes em contato com a pele devem ser hidratadas com frequência.

APOIO DE BRAÇO: tenha cuidado ao posicionar o braço da sua cadeira por baixo da mesa.
Evite deixar tensionado, portanto, lembre-se de ajustá-lo para a posição mínima.
Não forçar os braços da cadeira.
Nunca fique em pé na cadeira, evite danos ao revestimento e principalmente acidentes.
Não sentar mais de uma pessoa na cadeira.
Não sentar com todo o peso concentrado no extremo frontal do assento.
Certifique-se de que todos os parafusos tenham sido instalados corretamente.
A cada 6 meses, verifique os parafusos da cadeira e os aperte, caso necessário.
Ao longo do tempo, pequenos rangidos podem aparecer. Nesse caso, lubrifique o local com graxa spray branca.

LIMPEZA

O assento e o encosto podem ser limpos com pano úmido com água.
Não use acessórios pontiagudos ou peças móveis que possam danificar o revestimento.
Evite o uso de acessórios como escovas giratórias e soluções líquidas, como alvejantes e abrasivos, pois podem danificar o material.
Caso necessário, limpe o local com uma solução de água morna e sabão neutro.

COMPRAS NA INTERNET

Não jogue fora a embalagem, sacos plásticos e acessórios.
Você pode precisar deles se for devolver no prazo de 7 dias.